


DE Mitgeliefertes Zubehör

NL Bijgeleverde accessoires

(DE) Vielen Dank für den Erwerb dieser Maschine.
Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang dieses
Produktes enthalten.

NL Gefeliciteerd met de aanschaf van deze machine.
Onderstaande accessoires zijn inbegrepen bij dit product.



Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer		
		Nord- und Südamerika	Europa	Sonstige
1	Zickzackfuß „J“ (in der Maschine)		XF9671-101	
2	Nähfuß „N“		XD0810-031	
3	Überwendlingfuß „G“		XC3098-031	
4	Reißverschlussfuß „I“		X59370-021	
5	Blindstichfuß „R“		XE2650-001	
6	Knopfannähfuß „M“		XE2643-001	
7	Knopflochfuß „A“		XC2691-033	
8	Nadelsatz		X58358-021	
9	Zwillingssnadel		X59296-121	
10	Spule (4) (Eine Spule ist in der Maschine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Pfeiltrenner		XF4967-001	
12	Reinigungspinsel		X59476-051	
13	Ahle		XZ5051-001	
14	Scheibenförmiger Schraubendreher		XC1074-051	
15	Schraubendreher (groß)		XC8349-021	
16	Schraubendreher (klein)		X55468-021	
17	Zusätzlicher Garnrollenstift		XG3488-001	
18	Garnrollenkappe (groß)		130012-024	
19	Garnrollenkappe (mittel) (in der Maschine)		XE1372-001	
20	Garnrollenkappe (klein)		130013-124	
21	Spulennetz		XA5523-020	
22	Spulenkapsel (in der Maschine)		XE7560-101	
23	Fußpedal		XD0501-121 (EU-Zone) XC8816-071 (andere Zonen)	
24	Zubehörtasche		XC4487-021	
25	Staubabdeckung		XG8436-001	
26	Bedienungsanleitung	Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft.		
27	Kurzanleitung			

 Hinweis

- Die Nähfußhalterschraube ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich.
(Bestellnummer: XG1343-001)

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode		
		Noord- en Zuid-Amerika	Europa	Overige
1	Zigzagvoet "J" (op de machine geplaatst)	XF9671-101		
2	Monogramvoet "N"	XD0810-031		
3	Afwerksteekvoet "G"	XC3098-031		
4	Ritsvoet "I"	X59370-021		
5	Blindzoomvoet "R"	XE2650-001		
6	Knoopaanzetvoet "M"	XE2643-001		
7	Knoopsgatvoet "A"	XC2691-033		
8	Naaldsetje	X58358-021		
9	Tweelingnaald	X59296-121		
10	Spoel x 4 (Eén spoel is op de machine geplaatst.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Tornmesje	XF4967-001		
12	Schoonmaakborsteltje	X59476-051		
13	Gaatjesponser	XZ5051-001		
14	Schijfvormige schroevendraaier	XC1074-051		
15	Schroevendraaier (groot)	XC8349-021		
16	Schroevendraaier (klein)	X55468-021		
17	Extra klossen	XG3488-001		
18	Kloshouder (groot)	130012-024		
19	Kloshouder (medium) (op de machine geplaatst)	XE1372-001		
20	Kloshouder (klein)	130013-124		
21	Klosnetje	XA5523-020		
22	Spoelhuis (op de machine geplaatst)	XE7560-101		
23	Voetpedaal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andere regio's)		
24	Accessoires tasje	XC4487-021		
25	Stofhoes	XG8436-001		
26	Bedieningshandleiding	Neem contact op met uw erkende Brother-dealer.		
27	Beknopte bedieningshandleiding			

 Opmerking

- De persvoethouderschroef is verkrijgbaar via uw erkende Brother-dealer. (onderdeelcode: XG1343-001)




XH1954-001

IT Accessori in dotazione

IT Grazie per aver acquistato questa macchina.
Gli accessori seguenti sono inclusi nel prodotto.

RU Принадлежности в комплекте поставки

(RU) Благодарим вас за выбор этой машины!
В комплект поставки данной машины входят
следующие принадлежности.



N°	Nome parte	Codice parte		
		America	Europa	Altri
1	Piedino per zig-zag "J" (sulla macchina)		XF9671-101	
2	Piedino per monogrammi "N"		XD0810-031	
3	Piedino per sopraggitto "G"		XC3098-031	
4	Piedino per cerniere "I"		X59370-021	
5	Piedino per orlo invisibile "R"		XE2650-001	
6	Piedino di cucitura bottone "M"		XE2643-001	
7	Piedino per asole "A"		XC2691-033	
8	Set di aghi		X58358-021	
9	Ago gemello		X59296-121	
10	Spolina (4) (Una spolina è sulla macchina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Taglia asole		XF4967-001	
12	Spazzolino di pulizia		X59476-051	
13	Punzone per occhielli		XZ5051-001	
14	Cacciavite a disco		XC1074-051	
15	Cacciavite (grande)		XC8349-021	
16	Cacciavite (piccolo)		X55468-021	
17	Portarocchetto supplementare		XG3488-001	
18	Fermo per rocchetto (grande)		130012-024	
19	Fermo per rocchetto (medio) (sulla macchina)		XE1372-001	
20	Fermo per rocchetto (piccolo)		130013-124	
21	Retina		XA5523-020	
22	Cestello della spolina (sulla macchina)		XE7560-101	
23	Pedale reostato		XD0501-121 (area UE) XC8816-071 (altre aree)	
24	Borsa accessori		XC4487-021	
25	Copertura parapolvere		XG8436-001	
26	Manuale di istruzioni	Contattare il proprio rivenditore Brother autorizzato.		
27	Guida di riferimento rapido			

 Nota

- La vite del supporto del piedino premistoffa è disponibile presso il proprio rivenditore Brother autorizzato.
(Codice parte: XG1343-001)

№	Наименование	Код изделия		
		Северная и Южная Америка	Европа	Другие
1	Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине)	XF9671-101		
2	Лапка для выстрачивания монограмм "N"	XD0810-031		
3	Лапка для краеобметочных работ "G"	XC3098-031		
4	Лапка для вшивания "молнии" "I"	X59370-021		
5	Лапка с направляющей для потайного шва "R"	XE2650-001		
6	Лапка для пришивания пуговиц "M"	XE2643-001		
7	Лапка для обметывания петель "A"	XC2691-033		
8	Набор игл	XE58358-021		
9	Двойная игла	X59296-121		
10	Шпुлька (4 шт.) (одна шпулька установлена на машине)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Вспарыватель для петель	XF4967-001		
12	Щеточка для очистки	X59476-051		
13	Прошивка	XZ5051-001		
14	Дискообразная отвертка	XC1074-051		
15	Отвертка (большая)	XC8349-021		
16	Отвертка (малая)	X55468-021		
17	Стержень для второй катушки	XG3488-001		
18	Колпачок катушки (большой)	130012-024		
19	Колпачок катушки (средний) (установлен на машине)	XE1372-001		
20	Колпачок катушки (малый)	130013-124		
21	Сетка для катушки	XA5523-020		
22	Шпильный колпачок (установлен на машине)	XE7560-101		
23	Педаль	XD0501-121 (для ЕС) XC8816-071 (другие регионы)		
24	Сумка для принадлежностей	XC4487-021		
25	Пылезащитный чехол	XG8436-001		
26	Руководство пользователя	Обратитесь к официальному дилеру Brother.		
27	Краткий справочник			

 Примечание

- Винт держателя прижимной лапки можно приобрести у официального дилера Brother. (Код изделия: XG1343-001)